



Cordless Screwdriver with Torque Control 9019-04 Parished especially for the FER



SANS FIII

BLACK & DECKER





commande de couple


Tournevis sans fil avec

Guide de l'utilisateur









Do-It-Yourselfer The avid ine from Black & Decker

Serious D.I. Y. ers expect more power and versatility from their power tools than ever before. The Black & Decker D.I. Y. line has what it takes to handle even the toughest jobs around the house. This line has been especially designed to meet the needs of the serious home craftsman.

These tools offer:

- high power motors for extended use and superior overload protection ball bearing construction for long life and smoother operation
- variable speed for maximum control and versatility
- precision design for better results and user comfort

Note: Features may vary by product.

And are backed by Black & Decker's Two Year "Rapid Exchange" Home Use Warranty.

La gamme de produits Black & Decker pour les mordus du bricolage


Le *bricoleur* sérieux recherche plus que jamais des outils électriques offrant une puissance accrue et une plus grande souplesse. Les produits de la gamme Black & Decker pour les *mordus du bricolage* ont été conçus pour exécuter les travaux les plus exigeants. Cette gamme a été pensée de façon à répondre aux besoins du bricoleur

Voici les caractéristiques de ces outils:

- Moteurs à grande puissance pour prolonger la durée de l'outil et assurer une protection supérieure contre les surcharges
 - Roulements à billes pour assurer durabilité et fonctionnement en douceur.
 - Conception de précision assurant commodité et rendement supérieur Vitesse variable pour le maximum de contrôle et de souplesse.

Nota: Certains modèles ont des caractéristiques différentes.

Tous ces produits font l'objet de la garantie Black & Decker d'échange rapide de deux ans pour utilisation domestique



SAVE THESE SAFETY RULES FOR FUTURE USE

are perfectly safe to touch. Touching them is just like handling flashlight batteries.

NOTE: The exposed electrical contacts on the tool and the wall mounted charger base

CAUTION: When drilling or driving screws into walls, floors or wherever "live" electrical wires may be encountered. DO NOT TOUCH ANY FRONT METAL PARTS OF THE TOOL! Hold the tool only by the plastic handle to prevent electric shock if you drive into a "live"

charger plugged in to the power supply, the exposed charging contacts in the base can be shorted by foreign material and may cause a fire. Foreign materials of a conducive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charging contacts. Unplug charger before attempting to clean.

TOOLS WITH CRADLE TYPE CHARGER MOUNTS. Under certain conditions, with the ignite fumes 6

DO NOT OPERATE portable electric tools near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might not use tool if switch does not turn it on and off. 8

perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its ed by an authorized service centre unless otherwise indicated elsewhere in this instruction manual. Have defective switches replaced by authorized service centre. Do is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replac-

STAY ALERT. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that when you are tired 16.

AVOID UNINTENTIONAL STARTING. Don't carry tool with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.

LOCK OFF TOOLS. When not in use, before servicing, and when changing accessories. free from oil and grease.

formance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect tool extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for better and safer per cords periodically and if damaged have repaired by authorized service facility. Inspect DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.

and it frees both hands to operate tool

SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold work. It's safer than using your hand receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.

USE SAFETY GLASSES. Also use face or dustmask if operation is dusty. DON'T ABUSE CORD. Never carry charger base by cord or yank it to disconnect from

DRESS PROPERLY. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair. တ

USE RIGHT TOOL. Don't force small tool or attachment to do the job of a heavy-duty tool. Don't use tool for purpose not intended, for example, don't use circular saw for cutting tree limbs or logs.

up place — out of reach of children. DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended

> ø. 7

STORE IDLE TOOLS. When not in use, tools should be stored in dry, high or lockedvisitors contact tool or extension cord. 5.

KEEP CHILDREN AWAY. All visitors should be kept away from work area. Do not let

For example: pipes, radiators, ranges, refrigerator enclosures. 4 က်

GUARD AGAINST ELECTRIC SHOCK. Prevent body contact with grounded surfaces.

power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit.

CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT. Don't expose power tools to rain. Don't KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite injuries ار ا

READ ALL INSTRUCTIONS

ed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following: WARNING: When using Electric Tools, basic safety precautions should always be follow-

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, de secousses élecrespecter les mesures de sécurité suivantes. triques ou de blessures lorsqu'on utilise des outils électriques, il faut toujours

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES

BIEN DÉGAGER LA SURFACE DE TRAVAIL. Des surfaces et des établis encombrés peuvent être

TENIR COMPTE DU MILIEU DE TRAVAIL. Protéger les outils électriques de la pluie. Ne pas s'en

servir dans des endroits humides ou mouillés. Bien éclairer la surface de travail. SE PROTEGER CONTRE LES SECOUSSES ÉLECTRIQUES. Éviter tout contact avec des objets mis à la terre, comme des tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs et autres objets du genre

ÉLOIGNER LES ENFANTS. Tous les visiteurs doivent être tenus à l'écart de l'aire de travail et il

faut les empêcher de toucher à l'outil ou au cordon de rallonge.
RANGER LES OUTILS INUTILISÉS. Il faut ranger les outils dans un endroit sec, situé en hauteur

6. ou fermé à clé, hors de la portée des enfants. NE JAMAIS FORCER L'OUTIL. Afin d'obtenir un rendement sûr et efficace, utiliser l'outil à son rendement nominal

UTILISER L'OUTIL APPROPRIÉ. Ne jamais exiger d'un petit outil ou d'un accessoire le rendement d'un outil de fabrication plus robuste. Se servir de l'outil selon l'usage prévu (par exemple, ne pas se servir d'une scie circulaire pour couper des branches d'arbres ou des bûches).

PORTER DES VÉTEMENTS APPROPRIÉS. Éviter de porter des vêtements amples et des bijoux qui

œ peuvent être happés par les pièces en mouvement. Porter des gants de caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante pour travailler à l'extérieur. Protéger la chevelure si elle est longue.

<u></u> PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. Porter également un masque respiratoire si le travail de

<u>;</u> NE PAS MANIPULER LE CORDON DE FAÇON ABUSIVE. Ne pas transporter le chargeur par le cordes flaques d'huile et des arêtes tranchantes. don ni tirer sur ce dernier pour le débrancher de la prise. Tenir le cordon loin des sources de chaleur,

ASSUJETTIR LA PIÈCE. Immobiliser la pièce à l'aide de brides ou d'un étau. On peut alors se servir des deux mains pour faire fonctionner l'outil, ce qui est plus sûr.

. 3 . 3 magés. S'assurer que les poignées sont toujours propres, sèches et libres de toute tache d'huile NE PAS DÉPASSER SA PORTÉE. Toujours demeurer dans une position stable et garder son équilibre. PRENDRE SOIN DES OUTILS. Conserver les outils propres pour qu'ils donnent un rendement supérieur et sûr. Suivre les directives concernant la lubrification et le remplacement des accessoires. autorise. Inspecter régulièrement les cordons de rallonge et les remplacer lorsqu'ils sont endom Inspecter régulièrement le cordon du chargeur et le faire réparer au besoin à un atelier d'entretien

DÉBRANCHER OU VERROUILLER LES OUTILS NON UTILISÉS. Respecter cette mesure lorsqu'on ne se sert pas de l'outil, ou qu'on doit le réparer ou en changer un accessoire. ÉVITER LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS. Ne pas laisser le doigt sur l'interrupteur lorsqu'on

15

DEMEURER VIGILANT. Travailler avec vigilance et faire preuve de bon sens. Ne pas se servir de outil lorsqu'on est fatigue

17 16.

le degré d'usure des pièces et leur montage, ainsi que tout autre facteur susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil. Faire réparer ou remplacer tout protecteur ou toute autre pièce endommagée dans un centre de service autorisé, sauf si le présent guide fait mention d'un avis contraire. Confier le remplacement de tout interrupteur défectueux à un centre de service autorisé. Ne Jamais se servir d'un outil dont l'interrupteur est défectueux. VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Vérifier l'alignement et les attaches des pièces mobiles,

NE PAS UTILISER les outils portatifs électriques dans des endroits où l'atmosphère contient des enflammer ces produits. vapeurs combustibles ou explosives. Les étincelles que produit le moteur en marche pourraient

19 cumulation de particules métalliques. Débrancher le chargeur avant de le nettoyer. peuvent causer un court-circuit et provoquer un incendie. Il faut donc éloigner des contacts de charge-ment les matières conductives telles que la laine d'acier, le papier d'aluminium ou toute autre acalimenté en courant, des corps étrangers qui touchent aux contacts de chargement à découvert OUTILS À SUPPORTS DE CHARGEMENT. Dans certaines conditions, lorsque le chargeur es

MISE EN GARDE: Lorsqu'on perce dans les murs, les planchers ou tout autre endroit où peuvent se trouver des fils sous tension, NE PAS TOUCHER À TOUT COMPOSANT MÉTALLIQUE SE TROUVANT À L'AVANT DE L'OUTIL. Ne le saisir que par sa poignée en plastique afin de se protéger des secousses électriques que provoqueraient le contact de la lame avec un fil sous tension.

de chargement mural. NOTA: On peut toucher en toute sécurité aux contacts électriques à découvert de l'outil et du support . Ils ont le même effet que les piles d'une lampe de poche

CONSERVER CES MESURES À TITRE DE RÉFÉRENCE

Charger Mounting Instructions

(Figures 1 & 2)

- wall anchors. Use the anchors to mount the charger to drywall and use the wood screws to mount it to a wooden surface. (The charger need not be hung at all to The plastic bag supplied with your tool contains two wood screws and two plastic operate properly).
- Ņ To use the plastic wall anchors drill a 3/16" hole in the drywall where you will be to locate the charger base within 4 feet of a wall outlet. Carefully examine Figure the wall and inserting a pencil through one of the two mounting holes.) Don't forget 2 for proper mounting. installing the anchor. (Mark the desired place by holding the charger base against
- ω Insert the plastic wall anchor and tap it lightly with a hammer to seat it flush to the wall. Position the charger base over the anchor and use one of the wood screws to hold the charger base on the wall. Repeat the process for the other mounting hole in the charger base.
- 4. When mounting the charger base to a wooden surface, drill 3/32" pilot holes for the wood screws. The plastic wall anchors should not be used when hanging the
- დ ბ Hang the charger base vertically or horizontally as shown in Figure 2. charger base on a wooden wall.
- Hang the extra cord so it's out of the way

CONTACTS




FIG.

CHARGE INDICATOR


LIGHT

STEP IN GEAR

CASE

STORAGE

SWITCH



ဖ

pour les installations sur du bois. 5

Installer le support du chargeur à la verticale ou à l'horizontale, comme l'illustre la figure


Lorsqu'on installe le support du chargeur sur une surface de bois, percer des trous de guidage de 3/32 po pour les vis à bois. Ne pas utiliser les ancrages de plastique 4.


Insérer l'ancrage dans le trou et le frapper légèrement avec un marteau afin de bien l'encastrer dans le mur. Installer le support du chargeur sur l'ancrage et utiliser une des vis à bois afin de la maintenir en place pendant qu'on répète ces étapes pour le deuxième trou. က

tout ne pas oublier d'installer le chargeur à un maximum de 4 pieds d'une prise murale. Étudier attentivement la figure 2 pour obtenir une installation correcte. Lorsqu'on utilise les ancrages de plastique, percer un trou de 3/16 po dans le mur sec à l'endroit voulu. (Marquer au préalable l'endroit en tenant le support du chargeur contre le mur et en insérant un crayon dans l'un des deux trous de montage.) Sur-તં

Le sac de plastique qui se trouve dans l'emballage renferme deux vis à bois et deux ancrages de plastique. Ces derniers servent à installer le support du chargeur sur un mur sec et les vis à bois sont utilisées pour les installations sur des surfaces de bois. (Il n'est pas nécesssaire de suspendre le chargeur pour qu'il fonctionne convenablement.

Installation du chargeur





signifie que le couple produit augmente. Le couple maximal (au numéro 6) équivaut sens horaire ou antihoraire, selon le couple voulu. Il existe six différentes positions autre (elle émet quatre déclics entre chaque réglage). Même si les réglages ne corvoulu, aligner le numéro voulu sur le point du boîtier (comme le montre la figure de couple (ainsi le numéro 1 correspond au couple minimal). Pour obtenir le couple de couple sur la bague. Le numéro inscrit sur la bague est proportionnel à la puissance Pour régler le couple de l'outil, faire tourner la bague de réglage du couple dans le respondent pas à des valeurs de couple précises, chaque déclic dans le sens horaire La bague fait entendre de légers déclics chaque fois qu'elle passe d'un réglage à un environ 30 po/lb

si la vis n'est plus enfoncée lorsque la commande est actionnée. Lorsque le réglage NOTA: Le moteur de l'outil continue de tourner tant qu'on enfonce l'interrupteur même prédéterminé, la commande est actionnée limitant ainsi le degré de serrage de la vis ment de la commande. Dans ce cas, l'outil n'est pas endommagé, mais il faut réduire du couple est trop élevé pour la tâche à effectuer, le moteur peut caler avant l'actionne le couple convenant le mieux au travail à effectuer. Lorsque l'outil atteint le couple le réglage du couple. Le tournevis sans til est doté d'une commande de couple réglable qui permet de choisir

Commande de couple réglable

des lames supplémentaires dans ces cases. de chargement prévues à cet effet (voir les figures 1 et 4). On peut également ranger dans l'ouverture du tournevis ou être rangée dans l'une des quatre cases du support Phillips n° 2 et de l'autre, aux vis à tête fendue nes 8 à 10. Cette lame peut demeure La lame fournie avec le tournevis est réversible. D'un côté, elle convient aux vis à tête

Rangement des lames nickel-cadmium sont ainsi chargées au maximum et l'outil est toujours prêt à servir

Toujours ranger le tournevis dans son support lorsqu'il ne sert pas. Les piles au de la charge varie en fonction du type de travail effectué.

Une charge de 3 ou 4 heures convient pour effectuer la plupart des travaux (comdu, plus la tâche est ardue, plus les piles se déchargent rapidement. Donc la durée pas), il faut une charge de 12 heures pour le charger à pleine capacité. Bien entenme enfoncer 20 vis à bois n° 8 de 1 po dans du pin sans faire de trous de guidage) Toutefois lorsque le tournevis sans fil est complètement déchargé (il ne fonctionne

plêtement déchargé. Ce chargeur est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 il faut laisser l'outil se recharger pendant au moins 12 heures lorsqu'il est com

Ģ.

4.

ယ

On peut laisser le tournevis en permanence sur le support de chargement, mais

est bien installé, on entend et on sent sur la main un léger déclic, et le témoin Insérer l'outil dans le support du chargeur, comme le montre la figure 2. Lorsqu'il de charge rouge s'allume.

Le boîtier du chargeur et la poignée de l'outil deviennent légèrement chauds ou ou trop froide. Cet outil fonctionne mieux à la température ambiante normale. toucher; cette situation est normale et ne pose aucun problème.

EVITER DE PLACER le chargeur à un endroit où la température est trop chaude

NOTA: Le tournevis sans fil n'est pas chargé à l'usine. Il faut donc le charger pendant 12 heures avant de s'en servir.

Chargement

Charging Notes

5

E: The Cordless Screwdriver was sent from the factory in an uncharged condition. Before attempting to use it, it must be charged for 12 hours.

 DO NOT PLACE the charger base in an area of extreme heat or cold...it will work best at normal room temperature.

The charger plug housing and the Cordless Screwdriver handle will become slightly warm to the touch. This is normal and does not indicate a problem

Insert the tool into the charger base as shown in Figure 2. When properly installრ

12 hours is required to recharge a completely discharged tool, but you may wish The tool can be left on charge as long as you desire. A minimum charge time of to keep the tool constantly on charge. The charger base is designed to work 24 ed, you will feel and hear a soft click, and the charge indicator light will glow red. hours a day every day. 4

For most fix up jobs a charge of 3 to 4 hours will be adequate (20 #8 x 1" wood screws in pine without pilot holes). If the Cordless Screwdriver has been completely Of course the harder the tool works, the faster the batteries will become dischargdischarged (does not run) it will require 12 hours of charging to reach a full charge. ed. This will vary depending on the type of work being done. Ď.

Always store your Cordless Screwdriver in its charger base when not in use. The charger base will keep the nickel-cadmium batteries "Topped Off" so your Cordless Screwdriver is always ready


Bit Storage

phillips on one end and a No. 8-10 flat blade on the other. The bit can be stored in the Cordless Screwdriver or in one of the holes in the charger base as shown in the The bit supplied with your Cordless Screwdriver is a double ended type with a No. large figure on fig. 1 & 4. Note that there are four holes in the charger base to accommodate extra bits.

Adjustable Clutch

ed even though the spindle stops rotating as the clutch slips. If the clutch setting Your Cordless Screwdriver is equipped with an adjustable clutch feature that enables selected torque setting the clutch slips, thus limiting how tightly a screw is driven. NOTE: The tool's motor will continue to run as long as the switch button is depressyou to select the torque that best fits your needs. When the tool reaches the preis too high, the motor may stall before the clutch can slip. This will not hurt the tool but the clutch setting should be reduced.

ō the number, the higher the torque. To select a particular setting, align the desired number with the small round indentation on the housing, as shown in Figure 3. As you rotate the collar it will click as it locks into various settings (there are 4 clicks from one number to the next). Although the settings are not identified with finite torduced. The highest torque achievable (setting number 6) is approximately 30 inch counterclockwise as required. Six positions are marked around the collar and the higher que values, each click in a clockwise direction means an increase in the torque procollar clockwise To set the tool's torque, rotate the torque adjusting oonuds.



Cordless Screwdriver you'll find that the adjustable clutch feature is quite helpful and very easy to use. the smaller the screw, the less torque required. As you become accustomed to your As a general rule, the larger the screw, the higher the torque needed to drive it and

torque settings. Practice a few times with pieces of scrap until you develop a feel for the proper


If you cannot practice on scraps then it is recommended that you start the screw at a low torque setting and adjust to higher settings until the screw is properly seated.


Adjusting Collar to get all screws to seat the same amount. the wood grain, density, and moisture content, you may find that you have to vary the Due to variations in lubrication on the screw, amount of charge in the batteries.

Your Cordless Screwdriver is equipped with an Automatic Spindle Lock feature that locks the spindle in place whenever the switch button is released (see fig. 5). When Automatic Spindle Lock the spindle is locked, operate the tool as you would any conventional "non-powered"



There is a spring retainer inside the tool's spindle that prevents bits from falling out. Simply insert the desired screwdriver bit as far as it will go. There's nothing to tool with the bit in it. tighten, nothing to loosen. When finished, you can easily pull the bit out or store the





Un dispositif de retenue à ressort se trouve à l'intérieur de l'arbre afin de prévenir la chute de la lame. Il suffit d'insérer à fond la lame voulue dans l'ouverture du tournevis. Rien à desserrer ni à resserrer. Après utilisation, retirer simplement la lame ou la laisser dans le tournevis. Insertion de la lame (Figure 4)


qui bloque l'arbre en place lorsqu'on dégage l'interrupteur (voir la fig. 5). Lorsque l'arbre est bloqué, l'outil fonctionne comme un tournevis manuel ordinaire.

Le tournevis sans fil est muni d'un dispositif de verrouillage automatique de l'arbre Verrouillage automatique de l'arbre

Il arrive parfois qu'il faille modifier le réglage du couple pour enfoncer toutes les vis de la même façon en raison de différences existant dans la lubrification des vis, la charge des piles ainsi que dans le grain, la densité et la teneur en humidité du bois. Lorsqu'on ne peut pas pratiquer sur des rebuts au préalable, il suffit de régler le couple au minimum et de l'augmenter jusqu'à ce que la vis soit bien enfoncé.


Il faut d'abord s'exercer sur des rebuts afin d'acquérir l'expérience voulue pour bien se servir de cette caractéristique.


En règle générale, plus la vis est grosse, plus le couple nécessaire pour l'enfoncer doit être. Le contraire vaut également. Cette commande de couple est des plus pratiques et des plus faciles à utiliser lorsqu'on se familiarise avec son outil.



To turn the Cordless Screwdriver "ON" in a forward (driving) position, slide the switch to the right and align it with the arrow pointing forward. Depress the switch and the tool will run. Release the switch and the tool will stop. To operate in reverse (remoning) slide the switch to the left and align it with the arrow pointing backward. Depress the switch and the tool will run. Release the switch and the tool will stop. To lock the tool "OFF", slide the switch from either side to the centre (no arrow) position.


Switch (Figure 5)





Interrupteur (Figure 5)

Pour mettre l'outil en marche avant (pour enfoncer des vis), faire glisser l'interrupteur vers la droite et l'aligner sur la flèche pointant vers l'avant. Lorsque l'interrupteur est dans cette position, l'enfoncer et le tournevis fonctionne. Relâcher l'interrupteur et l'outil s'arrête. Pour mettre l'outil en marche arrière (pour retirer des vis), faire glisser l'interrupteur vers la gauche et l'aligner sur la flèche pointant vers l'arrière. Lorsque l'interrupteur est dans cette position, l'enfoncer et le tournevis fonctionne. Relâcher l'interrupteur et l'outil s'arrête. Pour bloquer l'outil en position d'arrêt (OFF), faire glisser l'interrupteur vers le centre (où il n'y a pas de flèches).



(Figure 2)

whenever the tool is properly on charge. If this light fails to glow when the screwdriver is in the charger base, check the following:

1. Proper insertion of Cordless Screwdriver in base. Your Cordless Screwdriver is equipped with a Charge Indicator Light which glows

- Charger connection to power source.
- 3. Make sure that charger is not plugged in to an outlet that is controlled by a wall
- Check for blown fuses or tripped circuit breakers.

The light does not indicate the level of charge; it only shows that charging is taking place. The light will go out when the Cordless Screwdriver is removed from the charger

Screw Selection

are literally hundreds of different sizes and shapes of screws and they even come in different materials, but for your purposes, you can generally limit yourself to about

ed wood screws are useful here. With the proper countersink and power drill (available is desirable. In other applications, protruding screw heads are not wanted. Flat head from Black & Decker at extra cost) they can be driven flush and then covered with the wood into which they are driven. In many cases, like hanging applications, this

twisted off and the threads can strip. Hand-tightening of these screws is recommended

Pilot Holes

ed by driving the whole screw body into the wood. and allows the screw to be driven with just the threads gripping the wood. This makes about wood, although there are other materials you may encounter.) The pilot hole the screw much easier to drive and prevents distortion or splitting of the wood caus has two purposes. As its name suggests, it acts as a guide for the screw to follow is to be driven. (For the purpose of this discussion, we will limit ourselves to talking Pilot holes are holes drilled in wood that are slightly smaller than the screw which

from the flutes. with a twist bit you should pull the bit out of the hole periodically to clear wood chips

Different screw sizes and materials call for different size pilot holes. A handy chart on page 9 of this manual should supply you with all the pilot hole information you

by hand to avoid stripping the threads in the hole. Run the screw in until you feel the

Screw Lubricants

a little easier. Two of the more common lubricants are bar soap and liquid dishwashing In some cases it may be to your advantage to use a lubricant to make a screw drive

may be difficult to fully seat, particularly in hardwoods. In these instances the Lock and the amount of charge of the Cordless Screwdriver, some of the larger size screws feature (page 6) will be most useful.

Témoin de charge (Figure 2)

Le témoin de charge s'allume lorsque le tournevis sans fil repose sur le chargeur. Le témoin indique le bon fonctionnement du chargeur et l'installation correcte de l'outil sur le chargeur. Lorsque le témoin est éteint et que le tournevis repose sur le chargeur,

la prise alimentant le chargeur n'est pas reliée à un commutateur d'éclairage hors

le tournevis repose correctement sur le chargeur;
 le chargeur est bien branché dans la prise électrique;
 la prise alimentant le chargeur n'est pas reliée à un com

vérifier si

Le témoin ne réflète pas le degré de charge mais uniquement le chargement en cours. Il s'éteint lorsqu'on retire le tournevis du chargeur.

les fusibles du circuit ont sauté ou si les disjoncteurs se sont déclenchés.

Bien que le tourvenis soit d'utilisation très simple, voici quelques conseils destinés

à tirer le meilleur rendement de cet outil.

Choix de vis

Mode de fonctionnement

Les différentes utilisations nécessitent des vis de grosseur et de type différents. Les vis se présentent sous des centaines de formes et de grosseurs, et elles peuvent être

constituées de divers matériaux. Pour un usage domestique, il est en général possi

ble de se restreindre à deux ou trois grosseurs, et à deux types de vis.

Il est même possible de les rendre invisibles en utilisant une perceuse électrique et le foret approprié (en vente chez les détaillants Black & Decker) et en recouvrant les

têtes de mastic et de peinture.

Les vis à bois à tête ronde ont des têtes qui ressortent de la surface où elles sont enfoncées; ce qui est souhaitable pour suspendre des objets. Par contre, il est

préférable d'utiliser des vis à tête plate lorsqu'on veut éviter que les têtes ressortent.

Operation

how to use it best are presented here for your information. Although the Cordless Screwdriver is really very simple to operate, a few tips

two or three sizes and two types. Of course different applications require different types and sizes of screws. There

putty and painted so as to be invisible. Round headed wood screws have round heads that stick up above the surface of

Be careful to avoid overtightening small brass screws. The heads can easily be

Pilot holes should be drilled to a depth equal to or greater than the length of the screw to be used. For best results use a 1/4" or 3/8" power drill. When drilling in wood

will need for using your Cordless Screwdriver. When reinserting a wood screw into a hole that is already threaded, start the screw

threads catch, then apply the Cordless Screwdriver.

Just put a little on the screw threads for easy driving.

NOTE: Due to variables such as grain irregularity and moisture content of the wood

Il est conseillé de ne pas trop serrer les petites vis en laiton. Leur tête se détache et leurs filets s'arrachent facilement. Il est préférale de serrer ce genre de vis à la main. inférieur à celui de la vis à insérer. (Pour les besoins de ce texte, nous nous limitons à guider la vis. De plus, il permet d'insérer la vis facilement, en comptant sur le seul Un trou de guidage est un trou percé dans le bois, dont le diamètre est légèrement Le trou de guidage remplit deux fonctions. Comme son nom le suggère, le trou sert effet du filetage pour faire pénétrer la vis dans le bois. Le trou de guidage prévient au bois, bien que l'on puisse percer des trous de guidage dans d'autres matériaux.) Trous de guidage

la déformation ou le fendillement du bois qui peut se produire lorsqu'on essaie d'en-foncer une vis intégralement dans du bois.

Le trou de guidage devrait être d'une profondeur égale ou supérieure à la longueur de la vis utilisée. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utiliser un foret de perceuse électrique de 1/4 ou 3/8 po. Lorsqu'on utilise un foret hélicoïdal, il faut le retirer de temps à autre afin de retirer les copeaux de bois qui s'accumulent dans ses goujures

La page ?? du présent guide montre un tableau pratique qui fournit les renseignements La grosseur des trous de guidage est fonction de la taille des vis et du type de matériau. relatifs aux trous de guidage nécessaires lorsqu'on utilise le tournevis sans fil. Lorsqu'il faut réintroduire une vis dans un trou déjà taraudé, il est conseillé de l'insérer à la main afin de ne pas abîmer les fillet du trou. Insérer la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien engagée et utiliser le tournevis sans fil pour la visser à fond

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustments should be performed by Black & Decker Service Centres, always using Black & Decker replacement parts.

Important

quired. In the unlikely event that this tool should ever require service, take or send it to your local Black & Decker Service Centre. Service centre addresses are listed Self-lubricating bearings are used in the tool and periodic relubrication is not reon the Service Depot List.

Use only mild soap and a damp cloth to clean the tool. Other cleaners contain chemicals which could seriously damage the plastic. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

Cleaning and Lubrication

Black & Decker nutdrivers up to 3/8" maximum.

All Black & Decker sizes and configurations.

SCREWDRIVER BITS

Your Cordless Screwdriver is designed to operate with the following accessories only. The use of any accessory or attachment not recommended below may be

Brockville, Ont. K6V 5W6

Product Service Department 100 Central Ave.

Black & Decker Canada Inc.,

If you need assistance in locating any accessory, please contact:

with your tool

A complete listing of service centres is included on the Service Depot List packed Accessories

pandable anchors.

No. 6 and smaller screws will often require a No. 1 screwdriver bit or a thinner bladed bit. Both of these are available at extra cost from Black & Decker. CAUTION: When screwing into hollow core doors or drywall (unsupported) use ex-

*When in doubt about whether you are drilling into soft wood or hardwood, assume that it is soft and drill the smaller pilot hole. Then, if the screw is particularly hard to turn, drill the larger size pilot hole.

		Pilot Hole Diameter*	Diameter*
Screw Size	Suggested Uses	Soft Wood & Composition	Hardwoods
9 #	House number, Lightweight wall hangings, Small cup hooks	5/64"	3/32"
8 #	Curtain rods, Window locks	1/8"	9/64"
#10	Door hardware, Hinges	9/64"	5/32"

Lubrification des vis

Dans certains cas, il peut être avantageux d'utiliser un lubrifiant afin de faciliter le vissage. Parmi les plus courants, on compte le savon en pain et le détergent à vaisselle. Il suffit d'ajouter un peu de lubrifiant sur les filets de la vis et le tour est joué.

NOTA: En raison de certaines variables, comme le grain et l'humidité du bois ainsi que la charge du tournevis sans fil, il est possible que certaines grosses vis soient difficiles à enfoncer, particulièrement dans le bois dur. Dans ce cas, l'option de verrouillage (fig. 5) peut s'avérer une aide précieuse

5/32 po	9/64 po	Ferrures de portes, charnières	N°10
9/64 po	1/8 po	Tringles à rideaux, verrous pour fenêtres	N° 8
3/32 po	5/64 po	Numéros civiques, suspension d'objets légers et crochets à tasses	N o
Bois dur	Bois tendre et agglomérés	Usage recommande	de vis
de guidage*	Diam. du trou de guidage*		1

trou de guidage plus gros. *Lorsqu'on ne sait pas si le bois est dur ou tendre, supposer qu'il est tendre et faire le plus petit trou de guidage. Par la suite, si la vis est difficile à enfoncer, percer un

Il faut utiliser une lame n° 1 ou une lame plate plus mince pour enfoncer les vis de calibre égal ou inférieur à 6. Ces lames sont en vente chez les détaillants Black &

ATTENTION: Pour le vissage dans les portes creuses ou les murs secs (sans support), utiliser des chevilles à expansion

Accessoires

La liste des ateliers d'entretien autorisés se trouve dans l'emballage.

Pour trouver un accessoire, communiquer avec : Black & Decker Canada Inc.

Brockville (Ontario) K6V 5W6 Product Service Department 100 Central Ave.

ment. L'utilisation de tout autre accessoire peut être dangereuse Le tournevis sans fil est conçu pour fonctionner avec les accessoires suivants seule-

LAMES DE TOURNEVIS

Les lames Black & Decker de toutes dimensions et de tous genres

DOUILLES

Tous les serre-écrous Black & Decker d'un diamètre maximal de 3/8 р

RAPID EXCHANGE HOME USE WARRANTY

workmanship in normal residential use. This warranty does not cover damage resulting from negligent handling, misuse or lack of reasonable care. Please return the complete unit, transportation prepaid, to the seller for free replacement if the seller is a Black & Decker warrants this product for two years against defect in material and vice centre or authorized service station for free replacement or repair at our option may be required by the seller.) The unit may also be returned to a Black & Decker ser participating retailer in the Black & Decker rapid exchange program. (Proof of purchase This warranty does not apply to accessories.

pendable original equipment such as sanding sheets, belts and discs and jig saw blades need not be returned. For kits and assortments only the basic power tool will be In returning the tool for replacement, all original standard equipment must also be returned (for example, chuck, chuck key, auxiliary handles, circular saw blades). Exreplaced

option. Black & Decker shall have no liability whatsoever at any time for any personal any kind howsoever arising. injury or property damages or for any special, indirect or consequential damages of hereunder is the repair or replacement of the defective product at Black & Decker's The sole remedy for breach of this warranty and the sole obligation of Black & Decker

This warranty is strictly limited to its terms and is in lieu of any kind and all other warranties and conditions, written or oral, whether express or implied.

Note: This warranty and related provisions set out above may not be applicable in certain provinces

BLACK AND DECKER CANADA INC., BROCKVILLE, (ONTARIO) K6V 5W6

Form No. 272079-01

Copyright @ 1990 Black & Decker (JAN91-CO-1)

Printed in U.S.A.

de nettoyage domestiques renfement des produits chimiques qui peuvent causer d'im-

ne jamais immerger l'outil

L'outil est monté sur des coussinets à billes autolubriants qui ne requièrent pas de Iubrification périodique. Dans le cas peu probable où il serait nécessaire de faire réparer le tournevis, l'envoyer ou le remettre au centre de service Black & Decker de la région.

La liste des ateliers d'entretien autorisés se trouve dans l'emballage.

Nettoyer l'outil à l'aide d'un savon doux et d'un linge humide. De nombreux produits portants dommages au plastique. Ne laisser aucun liquide s'infiltrer dans l'outil et

Nettoyage et lubrification

Pour assurer la SÉCURITÉ D'EMPLOI et la FIABILITÉ de cet outil, n'en confier la répara-tion et les rajustements qu'au centre de service Black & Decker ou à un atelier d'en-

Important

retien autorisé n'utilisant que les seules pièces de rechange Black & Decker.

GARANTIE D'ÉCHANGE RAPIDE POUR UTILISATION DOMESTIQUE Black & Decker garantit ce produit pour une période de deux ans contre les vices de matière ou de fabrication dans des conditions d'utilisation domestique normales. La présente garantie ne s'applique pas aux avaries dues à une manoeuvre négligente, au mauvais usage ni à une absence d'entretien raisonnable. Prière de retourner l'outil

port payé au détaillant pour obtenir un échange gratuit, si le détaillant participe au programme d'échange rapide Black & Decker. (Le détaillant peut exiger une preuve d'achat.) L'outil peut aussi être retourné à un centre de service Black & Decker ou

à tout autre atelier d'entretien accrédité pour y être remplacé ou réparé, à notre gré.

La présente garantie ne vaut pas les accessoires.

du mandrin, les poignées auxiliaires et les lames de scie circulaire). Il n'est pas

Lorsque l'outil est retourné en vue d'être échangé, il faut retourner en même temps tous les accessoires standard inclus dans l'emballage original (tels le mandrin, la clé nécessaire de retourner le matériel original non réutilisable tel que le papier de ponçage ainsi que les lames de scies à découper. Dans le cas d'ensembles ou de jeux Le seul recours en cas de violation de la garantie et la seule obligation de Black &

d'outils, seul l'outil électrique principal est remplacé.

Decker en vertu de la présente consiste en la réparation ou le remplacement du produit défectueux au gré de Black & Decker. Black & Decker n'assume aucune responou pour tout autre dommage imprévisible ou indirect, peu importe comment ils sur-

sabilité en tout temps pour des blessures corporelles ou des dommages matériels,

Black & Decker Canada Inc., Brockville (Ontario) K6V 5W6

Copyright @ 1990 Black & Decker (JAN91-CO-1)

Une fois cette garantie expirée, nous vous conseillons de confier toute réparation à

APRÈS EXPIRATION DE LA GARANTIE

dans certaines provinces.

un atelier d'entretien autorisé qui a en stock les pièces de rechange d'origine et qui dispose des outillages de réparation et d'essai appropriés pour assurer la fiabilité des

réparations

La présente garantie est strictement limitée à ses conditions et elle remplace toute

autre garantie ou condition, écrite ou verbale, expresse ou implicite.

Nota: La présente garantie et les dispositions précitées peuvent ne pas être valides

Formule n° 272079-01 741643-01

Imprimé aux É.-U.